* الزلزال هو (Trigger) لأنه في حالات ليعلى حركة للكتل الثابتة أو ربما ما يتحرك مثل التراكمات فوق أكياك أو حتى المخلفات بسبب اهتزازات عنيفة.

من تعريف الأعلى ↓

To have ground shaking during earthquakes can cause water saturated surface materials to lose their strength and behave as a liquid.

← Liquefaction *

توضيح :-

عمارة ← لو حدث زلزال وكانت العمارة موجودة راح يصير عندي صبوع في العمارة بتاعل سريع جداً وبيب لانه ما في اتصال.

Fine sand ← حبيبات الرمل صغيرة بالحجم

اهتزازات من الزلزال

بسبب الزلزال تصبح الكيبات بعيدة عن بعض والاتصال بقل وبتاكي صخور بيرقدانه strength ← صخور بتحول بتاعل سريع جداً وكأنها ماء يعني انه الكيبات عالقة في الماء ولكنه خفيف جداً.

* سؤال ← هل عكنة وجود Combination of Triggers ← Yes

يعني انه ممكن يكونه عندي زلزال ، اشباع بالماء ، أنقص أو أثر على slope ← يعني زيادة في strength

* سؤال :- Can a landslide occur without a trigger? ← كوابه ← No.

* من العوامل اللي ممكن يعكنه انه يسبب (mass wasting) أو تشجع عليها

other Factors "Mainly from human activity"

1. Remoal of vegetation :- إزالة الغطاء النباتي
2. Remoral of the foot of a slope :- كانت تشكل support للتلة صخور اللي تأثير
3. Vibrations ⇒ quarrying construction :- المحاجر
4. Loading at the top of a slope :- زيادة الأحمال على منطقة top.

* classification of mass wasting
   - Type of Material ← نوع المادة
   - Kind of motion displayed ← نوع الحركة
   - velocity of the movement ← سرعة الحركة

① Type of material:- (نوع المادة اللي بيحث فيها / Mass wasting)

→ Soil and regolith ⇒ mud, debris, earth
(تراب، فتات، طين)

→ bedrock ⇒ rock, block
(صخر، كتل)

② Type of motion:- (أنواع الحركة أو الآلية اللي بتحرك الكتل طبعاً مش جميعهم نفس الوقت)

1) Fall
2) Slide
3) Flow.

(سقوط)

1 Fall:- describes a motion of freefall of detached pieces of any size, it is common in steep slopes

Fall ① وصف الحركة Rock

debris Fall ② Fall ① debris (فتات)

② وصف الحركة والمادة Rock Fall

2 Slide ⇒ انزلاقة → المادة تبقى متماسكة لكنها تتحرك وتكون الحركة محددة واحتمال تكون على مستوى Fault, Joint (حدّ الفاصل) Slope (سطح مائل) Plane (كل الفاصل بين طبقات الصخر)

تعريف

يكون مستوى دائري ولكنه مش كامل. clay

curved surface ← slump

يتأثر على workability (خاصية العوائق)

3 Flow ⇒ تكون Soil مشبع بالمياه ولدرجة كافية تتحرك (مستوى لزج (خاصية تتحكم فيها اللزوجة) فتات)

- other possible types of motion → spreads ⇒ soil تَدَفُّق
  → Topples ⇒ تَبَاعُد الصخور عندما تكون على شكل أعمدة
  → Complex. (مُتَبَاينَة عدة)

[3] Rate of movement:- Can be very sudden or exceptionally gradual.
حركة سريعة أو قد تكون بطيئة

* **Rock avalanches**:- [Rock and debris can hurtle]
تنزل الصخور بشكل سريع جداً بسرعة تقدر حوالي (200 Km/H) وكأنها تتحرك في الهواء [buoyant]
حيث أثناء النزول الهواء يتضغط ويصير وكأنه عندي وسائد الهواء وبتاكل الاحتكال قل وسرعة تزداد

* الحركة تكون بشكل عام بطيئة ومن الأمثلة على الحركة **creep** حيث تكون الحركة بمعدل بطيء جداً
الزحف

* تقسيمات الحركة:

[1] slump [slow] ⇒ Common type of mass movement
refers to the downward sliding of a mass of rock or unconsolidated material moving as a along a curved surface. ⇒ Coherent

⇒ slump ⇒ مثل سريع كثير وبالإضافة إلى عملية التعرية تعمل قريبة منه بشكل كبير.

أنواع slump ⇒ slump ⇒ Thick accumulations of cohesive material such as clay and the surface of rupture Form crescent shaped spoon → ملعقة

slump ⇒ نوع من أنواع
shear failure. التعرية
→ Single تعرض في منطقة
→ malltable تعرض في أكثر من منطقة

أسباب حدوث slump من أهم
1. oversteepened slopes by Removing slope Foot
2. overloading at the top
3. Water [may also play a role when weak rock layer [clay-rich] underlies a more resistant Rock
Sand stone. (مثل)

④

② حركة سريعة

Rock slide ⇒ Fast → تتميز في blocks of bedrock break Loose and slide downslope.

if → material is largely un consolidated the term (debris slide)

→ either rock strata (bedding / dip) or joints and Fracture are inclined parallel the slope.

(bedding / dip) ← اكد الظاهرتين الطبقات. ← ميلان

تحدث في ← جبال الصخور

③

Debris Flow/mud Flow (Fast) → تحدث في ← مناطق جافة Semiarid mountain regions with in Frequnet but heavy rainfall.

تحدث في مناطق جافة والتي تسقط فيها الامطار بكمية كبيرة جداً ولكنه لفترة قصيرة

④ مثال ذو توقيع.

→ تكون عندي رماد بركاني كما تسقط الامطار مثلاً هونة لهيس (Lahars ← ash) رماد بركاني مشبع بالماء وتسير

Earth Flow slow-med → [hillSides in humied areas] تحدث في مناطق ترتيبة ذات كمية امطار عالية

earthFlow وتسير على شكل دموع ← [teardrop] حركتها تكون منه بطيئة إلى متوسطة ومثل

→ [Length, depth إلى كيلومتر] ← [width يصل إلى امتار] ← قد يصل wide إلى آلاف الأمتار بينما deep قد يصل إلى 10 meter. حيا بتعلقه Size قد يكون

→ مواد ترابية ناعمة كثيرة في على كمية قليل من Sand, gravel {rich clay, Silt with small portion of sand and coarse particles} ← earthFlow

{material is more viscous than in mudFlows} {slower and more consistent} ← يتبع

حركتها قد تستمر الى يوم أو أشهر أو سنوات تعتمد على Slop, على طبيعة عادة الأمطار المتوفرة

5 Creep "Very Slow"

- حركة Concret مع الزمن
- حركة بطيئة جداً وأكثر الحركات انتشاراً وشيوعاً ويعود السبب إلى أنه بطيء الـ Slope (gentle-slope.)
- هذا النوع هو غالباً متعلق بـ Soil, regolith
  - خليط من الحصى والعناصر الكبيرة.
- آلية حدوثه أو سببه حدوثه
  - (Freezing and thawing cycles) or (wetting and drying cycles)
  - → Freezing or wetting lifts particles at Right angles to the slope.

مثال: لو كان عندي طبقة من التربة. حدث لها تجمد بتاكل حبيبات التربة ترتفع على مكانها مع ارتفاع درجة الحرارة ترجع الحبيبات إلى مكانها لأنها متأثرة بالجاذبية وبتاكل هون راح لفوق

الحركة تسمى (Creep)

ارتفاع درجة الحرارة

على التجمد

حركة بطيئة جداً ولكنها مهمة إذا كانه عندي جدار عكس أشوف هاد الأشي.

6 Soli Fluction

- تعريف: من كلمات البطء
- Soil is saturated with water
- قد تستمر لمدة تبقى لبضع ساعات / أيام أو سنة
- لحتى تكون لاحتباع إن الـ slope عالي وإذا بدي إن يكون الـ slope يساوي (2) أو (3)

وصف الآلية (Literally, Soil Flow)

توضيح أكثر.

- الأرض → PermaFrost أرض مجمدة
- Soil ... water
- active zone or active layer
  - في مواد بظل ترتفع درجة الحرارة وبتاكل المتجمد يصبح ماء
- الماء ما بقدر ينزل وبضل الطبقة لأنه عندي طبقة متجمدة وبتاكل → Frozen
- بتحرك أفقياً ← الماء ما بقدر يتحرك كمان
- وإذا بالفة جزء من الـ Soil صار وتسمى هذه الحركة (Soli Fluction)

محاضرة 8

السبب الرئيسي لحدوث الانهيار

(*) Landslide mitigation → "Techniques "slope Protection"

اجراءات وقائية

① Drainage: لتصريف → "Both surface & subsurface"

وقنوات وأنابيب

example: ① drainage Pipes ② drainage tunnels ③ Soil filters or geotextile Filters ④ ditches & trenches

عادة تنفذ على شكل حرف V

طريقة

weepholes

فتحات في الجدران لتصريف المياه

لازم أخذ بعين الاعتبار إنه محتوى الماء يصير عندي حجز للماء.

② Retaining Structures ← "أبسط نوع عليه بالكل" ⇒ most common is Retaining Walls [Concrete] but maybe [Pile Wall, geotextil or other materials]

عبارة عن جدار معروف في الأرض مثلاً عليه باستخدام خرسانة وكذا مع Concrete

this structures need to have drainage because to avoid water build up weepholes

مثال توضيحي:

Pile wall.

لازم يكون معروف في الأرض كذا للتقوية

③ Gabions & RiP Rap ⇒ بالعربي قفص حجرية

serve as both retaining structures (Limited) and For drainage due to large gaps between Rocks.

وجود RiPRap يمنع دخول الماء ويقلل نازلة للطريق ويحمي ditches

قد يكون مثلاً قفص

التربة

معرض

الطريق

RiPRap

لحتى ما يوقع التربة على منطقة الطريق يتم استخدام "RiP Rap" قطعة حجرية ذات شكل عشوائي

معالجة لتقليل الخطورة.

③ Slope Treatment:- طريقة لتقليل ـ معالجة الخطورة.

① → Slope Flatting "making it gentler"

إذا كانت عندي slope عالي عشان أقلل الخطورة.

② Benching or Terracing ⇒ بدل ما تكون عالية القطع مرة واحدة تكون على عدة مراحل وبتاخد حوالين ما قلت من الخطورة



③ Scaling "removing unstable rocks"

④ increasing vegitation

⑤ Decreasing Load on slope.

④ other Techniques:- ① → Safety Nets:- شبكة حديدية بتمنع الحجر من الوقوع.

② Rock Anchoring → فكرة إنه بامسك الصخر وبعامله زي ما تعمل الحامة عشان تشيل الحامة.

③ Ditches and Trenches

④ Shotcrete ⇒ شبكة من الحديد وعليها طبقة من الـ concrete بتمسك الصخر عشان ما يقع.

⑤ Piles