※pile Foundation

• عبارة عن عمود أسطواني طويل ونحيف، يتم دقه بالأرض وقد يكون صديد، خشب أو فولاذ وباطون مسبق الصب، أو باطون مصبوب في الموقع

pire Foun. إذا صار أكبر من هيك اسمه ← dim ≤ 75cm



» معظم الحمل محمول على نهاية البايل



Floating - friction pile

• اللي بيأثر عم ال (skin friction) Qs، إنه جسم نازل، البايل بيلاقي بيصير احتكاك بين البايل والتربة.

• ما تكون، لسماكة (5-8) mm بتوصل Qs max للماكسيم وبعدها بصير ال Qp محمل من الحمل.

• Material of the pile:-

Material	max length (m)	max load (KN)
Steel	Unlimated	$Q = A_s f_s$
Precast	30	800 - 900
Cast in place مصبوب بالموقع		
Cased مغلف	40	800
Un Cased غير مغلف	40	700
Wood	30	270

• ما هي الظروف التي تجبرنا على استخدام الـ Pile ؟
- الطبقات القريبة من سطح الأرض ضعيفة جداً وتحمل بشاكل كبير.
- إنه الستراكتر يكون عليه Horizantal force
مثلاً الستركتر اللي جانب البحر وبتتعرض للأمواج

مثلة: الجزر الرصل

سعيد بريل لذلك لازم أخلف كل ما أحفر شوي لحتى ما بريل.

Cased from Steel

- إنه التربة تكون expansive or collapssible
• هي التربة اللي فيها (بتكون من إنهيار بسرعة) (fine sand) silt
منيس اصبر عليها هي بتتحول لحالك.
• هي اللي بتتغير حجمها ما بجي عليها ميه

- قواعد الجسور بتكون عميقة ووديان، بدنا نروح لليي بتكون فيها قراءة بيرم لذلك بنعمل بايل

(10% – 25%) ← لحساب Qp للاستنادة دهير

For driven ← مسبقة الصب
For boreed ← صب في الموقع

. Pile width. ← عرض الـ



⇒ Example:

bored ← Qp يساوي 12.5cm = $\frac{50}{4}$

drive ← Qp = = 5cm = %10 × $\frac{50}{}$ = = ←

* ** الاستنادة عالي لذلك هيساعد العين اللي فوقه ؟ كيف بنزل الشكلة

في التعريف بوصل max لود لحتى يوصل max friction ،

طال F.S بقلل القيمة اللي هيوصلها مثلاً ما يوصل لـ 12.5cm

يوصل لـ $\frac{12.5cm}{3}$.

- Equation for estimating pile Capacity:-

$$\Rightarrow Q_u = Q_p + Q_s$$

Q_u ← Ultimate pile capacity

- Q_p : point bearing Capacity $= A_p q_p = f_p \left(cN_c^* + \bar{q} N_q^*\right)$

← إذا كانت الأساسة على عمق كبير

shallow Foundation ← $q_p \geq q_{all}$ ← $q_{all} = \frac{Q}{A_p}$ إذا كانت الأساسة على عمق قليل

$q_p = \frac{Q}{A_p}$ ← pile foun. في حالة

- N_c^*, N_q^* : bearing capacity factors. $\Rightarrow f(\phi) \rightarrow$ figure

إذا كانت الأساسة على عمق كبير B فإن $\frac{1}{2}\gamma B N_\gamma$ يتم إهمال

$q_p = c_2 N_c^* + H\gamma_1 N_q^*$ ← $f(\phi_2)$



$$\Rightarrow Q_{all} = \frac{Q_u}{F.S} \qquad \rightarrow F.S = (2.5 - 4)$$

* For Sand: Meyerhof's Method

$$q_p = \bar{q} N_q^* \leq q_L$$

q_L: limiting point stress $= 50 N_q^* \tan\theta$

- في حال q_p كانت q_L ، نستخدم q_L.

⇒ Using standard penetration value:-

$$q_p\,(kN/m^2) = 40\,N_{cor60}\,\frac{L}{D} \leq 400\,N_{cor60}$$

N_{cor60} هو الـ average لـ 10D, 4D ←



* Example:- (sand)

concrete pile 16m long, 40×40 cm, embedded in sand ($\gamma = 19\ kN/m^3$) (precast)

$\phi = 30°$, what is Q_p?!

- $q_p = q'_L N_q^* = 16 \times 19 \times 36.7 = 17236\ kN/m^2$

- $q_L = 50 \times N_q^* \tan 30 = 1587\ kN/m^2$ ←

- $Q_p = (0.4 \times 0.4)(1587) = 254\ kN$

* For clay soil :-

$$q_p = C_u N_c^* = C_u(9)$$

pile base dia.	N_c^*
$\leq 0.5m$	9
$0.5 < d \leq 1m$	7
>1	6

* Example:- pipe pile is driven in clay:

$d_o = 406\ mm$, with thickness = 6.35mm



$Q_p = A_p\, q_p$

$q_p = 9 \times 100 = 900\ kN/m^2$

$Q_p = \frac{\pi}{4}(0.406)^2(900) = 116.5\ kN$

ليش مرتين كل مساحة ؟! لإنه الباب لبعون pipe ⑥ انه الداخل مع الخارج بالنص تقريباً.

✳ Frictional Resistance (Q_P):-

✦ Sand:-

$-Q_s = \sum p \Delta L f_s$ ← Unit skin friction

$\sum$ تعني جمع كل القيم

p: perimeter (محيط)



- f: unit skin friction → يتغير خطيا من الصفر إلى قيمة عند عمق 15D

$-f = K \sigma_v' \tan\delta$ from $z=0 \sim z=L'$

- K: Effectiv Earth pressure coffiend. »

Pile Type	K
• Bored (Cast in place)	$1-\sin\phi$
• Low displasment driven	$1.4(1-\sin\phi)$
• high displasment driven	$1.8(1-\sin\phi)$

⩔

• إذا كانت الرمل قيمة بناج لضربات أكثر نسبيه high displasment واعلى مرجع.

- σ_v': effeaiv vertical stres at the depth under consider



- δ: soil pile friction angle

$= \frac{2}{3}\phi$ » بالرمل

✳ Example: what Q_s = ?!



- $L' = 15(0.4) = 6m$
- f_s (0-6)m

$\sigma_v' = 19 \times 6 = 114 kN/m^2$

$K = 1.4(1-\sin 30) = 0.7$

$f_s = 0.7(114)\tan 20 = 29.04 kN/m^2$

$f_{s\,avg} = \frac{0+29.04}{2} = 14.52 kN/m^2$



$Q_s = (0.4 \times 0.4)(6)(14.52) + (0.4 \times 0.4)(10)(29.04)$

$= 69.4 kN$

⇒ For clay : using α Method :

. Unit Skin Friction $(f) = \alpha C_u$

. $\alpha \rightarrow$ Fig 11.23 $\Rightarrow f\left(\frac{C_u}{\sigma_v'}\right)$ ← متوسط الطبقة

* Example:-



Depth	σ_{avg}'	C_u	$\frac{C_u}{\sigma_v'}$	α
0-5	45	30	0.67	0.6
5-10	115	30	0.26	0.9
10-30	236	100	0.42	0.725

$$Q_s = [(0.6 \times 30 \times 5) + (0.9 \times 30 \times 5) + (0.725 \times 100 \times 20)] \pi (0.406)$$

$$= 2135 \text{ kN}$$

* $L_e = L - 1.5m$

↳ clay

بعمل Shrinkage بتركشن ، لذلك بيطلع في الأرض عند أعلى 1.5m

مثلاً في السؤال ، لسابقة

لأ في الطبقة الأولى

3.5m = 5 - 1.5

⇒ q_p For piles resting on Rock :-

$$q_p = q_{un(design)} (N\Phi + 1)$$

↳ un confined compressive strength

$$q_{un(design)} = \frac{q_{un(lab)}}{5}$$ ← ما بأخذ منه الأقل .



$$N\Phi = \tan^2\left(45 + \frac{\phi}{2}\right)$$

. Soket pile ⇒ هو اللي بتحك بالصخر لصخر

ماي الي بتطلعو من ال prop للسول

$Q_{ult} \leq 0.24 f_c' A_p$

لـ ماذا Reduction !؟

لأنه الصب بداخل الأرض، لأنها عميقة، بسبب مشاكل مثل السيجريجيشن، واختلاط التراب بالبطون

✱ Reinforcment pile:- ⇒ compression member

- لذلك ليس بالضرورة أن يتاخذ تسليح لكن بنعتمد ال $\rho_{min} = 1\%$
- والكتير بتكون سبايرل، والحسنات بين لفات السبايرل تكون صغيرة (6-7) cm كي تعمل Rigidity.

في حالات ما بزبط فيها نعتمد ال ρ_{min} ⇐ مثلاً لحديد كبار بتحتاج تسليح من نوع خاص