L1: Electronics: Introduction to Semiconductor:-(3-6-2020) and Semiconductor Diodes:-

* Electronics Circuits:-

بتصادفنا بحياتنا اليومية في جميع الأجهزة والمعدات الصناعية ومن هنا تنبع أهميتها، مثلاً فالـ mother board لازم نعرف نحللها كـ analysis/ design، ولازم أعرف شو الفرق بينها وبين الـ Circuits هي أعطتني tools تحلل الدوائر الكهربائية أو ديزاني، التي كان في تركيبتها Resistance/ Voltage Source/ Capacitor/ inductor وتعلمنا CH-1 طرق التحليل للسيركت، راح نرجع نستخدمها.

* Electronics Devices:-

→ Diodes:- (ثنائي القطبية) 2-terminal device ⇄ مدخل ومخرج / مدخلين / مخرجين

2 Kinds:-

1. Rectifier diode.
2. Zener diode.
3. Light Emitting Diode (LED): باعث ضوئي (عيونهم كيتي)

→ Transistors:- (ناقل)

1. Bipolar Junction transistor (BJT). (تقاطع القطبين)
2. Field Effect Transistor (FET)

→ Integrated Circuits:- (IC) (تقوم بعمل Function معينة)

① Voltage regulator/ ② amplifier كمان

لغوت بتصميمها Transistor/ Diodes

* Diodes:-

هي عبارة عن electronic device في تركيبتها شي، يسمى p-n Junction.

→ Circuit Symbol:-



ممكن غير التيار هيك الاتجاه

* ملاحظات:

1. لازم من الشمال لليمين ولكن يمر من الـ Anode للـ Cathode.
2. ممكن أن يمر بالظروف المدعمة.
3. بتنبهني بالاتجاه العكسي ما بدي يمر بس بفهم دقة الملاحظة.
4. اللون الفضي هو الـ Cathode أو بتجهل اختبارها.

Scanned with CamScanner

→ Physical Construction:-

2 layers from P and N material.

→ Start to Understand what is the different between resistor and diodes:-





* I need to find the volt. on R2:-

$$VR2 = \frac{R2}{R1+R2} \cdot Vi$$



▲ Suppose $R_1 = R_2$

$V_{P2} = \frac{V_P}{2}$

→ Current in the Circuit:-



sinusoid - Voltage.



* We have to directions for the currents which dependens on the sinusoid voltage source.

* ac-Voltage Leads to ac-current.
* Resistor allow the currents to through it from Left to Right or vice versa.

Scanned with CamScanner





* ملاحظات :

1. الـ Diode يمكن أن يمر تيار من الـ anode للـ cathode وليس العكس ✗.
2. وهنا يعني أنه سيمرر تيار فقط الـ positive half cycle.



---

* Semi-Conductors:- هي Transistor/IC / Diodes حكينا [1] مصنوعين منه.

Silicon Crystal at zero degree like insulator there is no Free electrons.

[2] هاحنا نفس معينة في الـ conductor للـ electrical current وتصنف المواد كثلاثة أنواع بناء عليه.

a: Conductor (R↓) b: Insulator (R↑↑)

c: Semiconductor (أصغر من الـ Insulator وأكبر من الـ conductor)
مثال عليه : السيليكون العدد الذري = 14.

[3] الـ materials مكونة من عدة مكونات

a: electrons (-) b: nutrones c: protones (+)

موزع في الـ orbits — وجودهم في النواة

والذرة تكون balance أي غير مشحونة.

[4] توزع الإلكترونات حسب المعادلة $[2n^2]$ where n #of orbit.

2, 8, 18, 32 - - - - -

Si العدد الذري 14 ← 2, 8, 4



اسمها Valance electrones (إلكترونات التكافؤ) موجودين في المدار الأخير والنواة قادرة على جذبهم وليسو Free ماعندو يشاركو روابط إلكترونية. 3.

Scanned with CamScanner

Ge/Si هم الـ Semi conductors هالمدار الأخير عندهم 4 إلكترونات.

Ge العدد الذري = 32

التوزيع الإلكتروني: 2, 8, 18, 4

مجموعة ذرات من نفس الـ material.

Si →





لتسهيل الرسم

Ge →



* Covalent - Band:- رابطة تشاركية

in Intrinsic Silicon Crystal:- نقي



1. هيك بتتكون Crystal أي سيليكون نقي ومتعادل لما يكون السيليكون بالآخر متعادل.

2. وهاد بحصل عند 0°C degree. بكون الـ material جاهز للتوصيل والذرة متعادلة كلياً.

* What Will happen when we change the temperature?

الإلكترونات ماعندهم طاقة بتجاوز المدار ناعهم وهي ممكن يوخذوها من الحرارة والذي سنحصل بعض الإلكترونات ستترك مكانها وصار مكانه فراغ أي (Hole) واصبح اسم الإلكترون المتروك (Free electron) فإذا صار فاقد الإيزجي تاعته وشاف مكان فاضي برجع يعبي الـ (Hole) واسمه (Recombanation) مساعد الـ (holes) بساوي عدد الـ (Free electrones) ما زالو متواجدين فالـ (material) والسخنة متعادلة، حركة الإلكترونات عشوائية ولاتشكل تيار وما عملت conduction لإنه فقط التيار المنظمة هي التي تشكل ذلك.

.4.

Scanned with CamScanner

ملاحظة:- في درجة حرارة الغرفة (25-27) 1 broken bond في 3×10^{12} atoms يعني قليل جداً.

* Hole motion:-



هون راح نحكي عن hole currents و electrones currents.
- عين ← شمال (Holes)
- للمين → شمال (Electrones)

* Energy Gap:-

1. insulator: عنده Valance electrones في الدار الأخير لتحرروا من الدار لازم يكون عندهم energy Gap معينة.

Valance Band ⟶ (EG) كتير لشغل وكهربي Conduction Band

5eV وضعف كهيل على الـ material بدون ما يتغير خصائصه

2. Conductor: Valance Band و Conduction Band في بينهم Overlap وفي بعض الـ material (Free electrones)

3. Semi-Conductors: حسب الـ material إله Gap فيه (EG) وما فيه Overlap.

EXP:
1. $E_g = 0.67$ eV (Ge)
2. $E_g = 1.1$ eV (Si)

* Doping:-

* للتعريف لتنشيط السيليكون صناعية لصناعة ثنائيات

* للا حكينا عن الـ diodes حكينا إنه بتكون من p-n junction.

ملاحظة: الهدف من هذا تحويل المادة من شبه موصلة إلى موصلة.

* هي عملية تصنيع من خلالها نضيف Free charge carriers يعني يا نضيف Free electrones يا نضيف holes في الـ pure semi conductor material لتزيد الـ conductivel.

Scanned with CamScanner

* N_TYPE Semi_Conductor:-

هو عبارة عن PURE Semi-Conductor هينوف عليها ذرات عددها الذري يعطي فالمدار الأخير 5e، مثل الفسفور.

فكل ذرة محاطة 4e فشو لصيرلها خط ذرة أها 5e فالمدار الأخير فـ 1e راح لينتاركر ويصير إلكترون سيمي (Free electron) ويكون

وسمي إلي إلها (5e) تسمى (extra electron) (doner-electron atom)، وممكن أكثر من doner عندي.

وقلية الـdoping متحكم فيها.

* مازال الـmaterial متعادل.

* منفنا إلكترونات تسمى ← majority current carriers.

وغيرهيك إذا درجة الحرارة مش صفر فيوجد holes ← minority carriers

ولكن عددهم قليل والإلكترونات كثيرة.

* P_TYPE Semi_Conductor:-

Ga / B(boron) having 3 electrones.

٣ روابط تشاركية والـ الرابعة hole.

* ممكن تصير Free electrones لحرارة معينة ويكون عنا holes ← majority carriers

electrones ← minority carriers.

* Pn-junction:

| P | n |

Pn-junction لصتهم بعض صار P-TYPE & N-TYPE

Notes

1. ...
2. في الـResistor فنوقف ... R

holes في semi & electrone. con. فيها holes ماني negative or positive charges زي

عملية الانتقال للإلكترونات من الـ n لـ P راح تشكل (+ آيونات) لـ n وتشكل لـ - آيونات عند P. وستقر لفترة معينة لحد إذا بده ينتقل الـ e من n لـ P بده طاقة كافية ليتغلب الحاجز ويتغلب ما راح يكون فيه ويوصل لـ steady-States وماضية تيار صار فرق جهد.

(حاجز) Deplation region لحتى تفريغ من جهان ماني لا إلكترون ولا holes بالتالي فش حركة ولكن هناك فرق جهد وعندي بطارية كإنه وسمي Barier Potential وقيمته تعتمد على المادة المصنوع منها الـTransistor، يعني إذا بدي حركة باتجاه التيار فيه: من الشمال لليمين لليمين للشمال

hole current P→n

electrone current P→P

أو بعض الـ holes انتقل وتحتل الـ electrons

بعض الـ e راح تنتقل على P وتحتل الـ holes

material متعادل ← P holes more than electrones

Deplation region

n → material متعادل electrones more than holes

Scanned with CamScanner

ملاحظة: زي ما اعتمدنا Positive charges راح نعتمد بالـelectronics راح نفقد Positive charges للفاني الـDiode



متوجه بالبطارية

لازم أحط الجهد على الـ anode أعلى من الـcathode

ولازم يصير فرق جهد لمروره مثلاً نشبكه مع بطارية ممكن

لقدرة الـholes تنتقل بعد ما حصلت على energy من P→n.

وتسمى البطارية الخارجية (Biase).

YOUTUBE: في عندنا ما يسمى بـ depletion region

وهنا الحاجز الذي يمنع مرور التيار إلا في حالات غير ذلك، وبعوامل خارجية وممكن نتحكم فيها مع مصدر جهد خارجي.



* عن خلال هذه الصلة يمكن الشحنات من المرور عبر الـJunction وتولد التيار الكهربائي.

Si → 0.7
Ge → 0.3
* يعتبر موصل جيد للتيار الكهربائي

PN-JUNCTION DIODE:



FORWARD Biased.



Reverse Biased.

Scanned with CamScanner