Ultimate Bearing Capacity of Shallow Foundation

(q_{ult})

$\frac{L}{B}$ ← البعد الأكبر / البعد الأصغر $= (2-3) \Rightarrow$ Shallow Foundition



- 90% From The foundition In our country is a shallow Foundition.

- Example: $A = 2m^2$

$q = 1000/2 = 500\ kN/m^2$



- Stress
  - Shear stress
  - Normal Stress
    - Tensial Stress
    - Compression stress → Bearing Stress
      - ينتج من إنه الطوب بتضغط بعضها البعض

- q_{ult} :- هو الحد الأقصى للإجهاد اللي بصير عنده فيلر في الفاونديشن
  - لما يصير فيلر بالفاونديشن بضغط ع التربة فبفعل seepage
  - load per unit area which cause a fauiler In The foundition.
  - $q_{allowable}$ بفعلها ع q_{ult} ، لما نفعل تقييم لفاونديشن ما بنعملها ع

$$q_{all} = \frac{q_{ult}}{F.S}$$

- $F.S \geq 3$ ← كل ما زاد بزيد الدفع والتكلفة
- ليش F.S عالي؟ (الاعتماد ع) إنه التربة غير متجانسة C, ϕ عنعمم نتائجها من عينة لعينة (high uncertainty)

clay → C
sand → ϕ

لازم نعمل فاوندشن؟

لانه الفاوندشن بتوزع الستراس على مساحة أكبر فالتالي بيبقى قيمته بتقل.

لو مافي فاوندشن كانه العمود بيكون عليه ستراس عالي جدا فبيؤدي إلى غوصه في الأرض

- Structure
  - Super Structure (upper structure).
  - Foundation (sub structure): which is the lower part that interface the super structure to the adjacent zone of soil or rock.

- Foundation:
  1. shallow
  2. Deep Foundation: (pile, pier, caisson) Example:

بنعملها لما تكون التربة ضعيفة أو (Compressible) عشان هيك بنعملها لأعماق أكبر لحتى تنقل اللود لأعماق تحت أكثر بحيث بتكون الطبقات أقل، بتكون الطبقات اللي تحت أقوى.

- pile foundation ⟹ Settelmnt reducer

*Type of Shere failure:

ⓐ General shear failure:-

- happend in sand or stiff Cohisen soil
- Sudden failure $q = q_{ult}$
- q_{ult} happend at (4-10)% of B
  ↓ settlement





ⓑ local shear failure

- medium compaction Sand or clay Soil.
- Sudden Jerks at $q_{ult(1)}$
- (15-25)% of B, q_{ult} happend at settelment





⇐ طب وفقة:

• طب الحالة الثانية أفضل من الحالة الأولى في كمية الستمنت اللي بتصير تنلر؟
لا، لأنه في الحالة الأولى الدور اللي بتحتاجه لتوصل الفيلر أعلى بكثير من الدور في الحالة الثانية اللي بسبب الفيلر.

ⓒ Punching shear failure.

- loose soil
- q_{ult} happend at settelment (15-25)% of B.





• إذا كانت الفاونديشن بحالة ⓑ or ⓒ لازم نقوم بتحسين عن طريق الـ Compaction.

* Depth and location of foundation:-
depend on factors of:-

① Frost Foundation:-



↓

بصير تجميد للتربة
في ترات معينة لهيك
حتى لا يتم نقل الفاونديشن
بها يالمنطقة لانزها
راح تتحرك الفاونديشن حسب
عدد درجات الماء في التربة

② Soil With Significant Volum Change:-

• P.I > 30 ⇒ ما يجوز نأسس ع تربة هيك
ال Plasticity Index إلها.
إلا أحياناً إذا كانت نسبة الماء ثابتة فيها.

• Example:



③ Adjacent Structure:-



• يكون عنا ① مسقر لحد
ما أحيانا بينبنى جنبه مكانه
واحد فبصير فيه كراك، بزيد
الخطر كل ما زاد العمق وقرب كمان
المبنى الجار.
• متى تكون في السليم يجب أن
تكون الفاونديشن الجديدة تقع
عل الخط المرسوم ولا يجوز أن
يقطعه

• يمكنه معالجة الموضوع (عدم خسران ظوابط أو أرض) عن طريق تدعيم وحماية فاوندشنه الجار



• في حال كانوا صنف بعض :-



• في حال كانوا القاعدتين لنفس المبنى



بدل عمل قاعدتين منفصلتين لنفس المبنى
بنعمل قاعدة مشتركة.

④ Ground water :.

presence of ground water around footing is undesirable Because:-

ⓐ construction of footing below ground water level is costly and difficult

ⓑ Reduce strength of the soil.

ⓒ Hydrostatic uplift problems

ⓓ frost action may increase.

ⓔ waterproofing problems

⟹ So the footing should be above the ground water level.

⑤ under ground defects:- إذا ما تحل توتنج في تحتها تصديعات أو مغارات أو مناجم ، لازم نعالج بالكتلة وغيرها تنكل.

* gross allowable bearing Capacity $q_{all} = \frac{q_u}{F.S}$

* Net allowable bearing Capacity $= q_{all(net)} = \frac{q_u - q}{F.S}$ ورزة التراب الي بعدم الفاونديشن $= H\gamma$