* plate bearing / load test:

كاب البيرنج كابستي.
• يصلح لكل أنواع السويل، لكن يعطي نتيجة أدق لل granular.

• plate of steel with thickness 1 inch = 25.4 mm.
• ليش الصفيحة سميكة؟ لتقاوم التشوه Deformation، تنقل الحمل للتربة بدون ما تتغير أبعادها
• قد تكون دائرية (76.2 cm ~~cm~~ 15 cm) diam. / أو مربعة.
أي مقاس أقل من هذا!



• influence depth: ٦٠٪ من العمق اللي بتكون عنده ١٥ سم، ٣٠٪ منه الستة سم اللي عند القاعدة.

~~plate~~

• الأفضل نستخدم (plate) ذات حجم أكبر لأنه إذا كانت صغيرة بتعطي نتائج عن أعمق أقل. ومنه إمكانية تكون طبقات أسفل أضعف مما يسبب مشاكل.

• كل ما زاد قطر الـ plate، كل ما احتجنا لود أكبر للوصول للوزن (بنقل لضعف المقدر)



• كيف بنحط الحمل؟ Static load
① بنحط بيم وبزفه وبنحط ياطوب يا أكياس اسمنت يا خزانات مي وبنحطه متوازن عشان مايصير مومنت.



② أو بنجيب شاحنة بنعبيها قوة البلت وبنحطه بالذهب وبزفه بحك منه كده البطيئة.

بنضيف لود وبنستنى (في حال كانت granular بحتاج وقت مقداره يوم)

ليش عا نعمل الفحص لـ granular Soil بياخذ يوم واحد أما الـ clay فبياخذ أسبوع؟

granular Soil ← يصير فيه Immediat/elastic Settelment
اللي بصير بوقت قصير

clay ← بالإضافة لـ Settelmat ↑ عطية بصير فيه Consolidation Sett. ← بحتاج وقت أطول

---

* كيف بنعمل الفحص؟!
بنحفر عمق التأسيس (Df) على قطر أو عرض 4B



• لازم الـ Plate يكون مستوي (level)
وبتأكد بالقدم الميزان، وإذا ما زبط بنحط تويتمن رمل تحتها.
وعش لازم يكون ارتفاعها عن الأرض 5mm؟!
لإنه سمك الرمل أكبر، رح يصير استقرار بالرمل وبالتالي نتائج غير دقيقة، وبالتالي نتائج الـ Bearing cap غلط.

• بعد هيك بصير نحط لود وزيده (1/5 - 1/4) القيمة لقدرة من الـ Bearing Capacity.
مثلاً لو قدرت إنه qult = 1000 KN/m² ، بحط لود مقدارة (200-250) KN/m² لل مرة.
Load = 200×A

• بعدها بنتظر ساعة، وبأخذ القراءة عن الـ gages، بتكون أكثر من مرة
وبعدهم الوسطي.
• وبضل أزيد باللود (200-250) KN.
• بضل أعمل كده لما الاستقامة توصل 25.4mm.
أو حتى يوصل الـ Faiture أو "Excassive Sett."
• آخر التجربة بوصل للمهندس جدول فيه مقادير الاستقامة واللود.

• plate: معنى أكثر شاشة لطبقة إنه التربة بوصل لأعلى قيمة أكبر

• برسم الداتا اللي وصلتني:



الرسمة هاي بتكون لل «plate».

فلازم نطلع منها: qult (plate).



بس إحنا بدنا شو؟ qult(plate) ← لازم نطلعها لل Footing.

وهاد الشي بعتبره شو؟ أنا خصتي؟!

*For the Clay Soil.

$$q_{ult}(Footing) = q_{ult}(plate)$$

ليش؟!

لأنه بال General Eq. $q_{ult} = cN_c + qN_q + \frac{1}{2}B\gamma N_\gamma$ (لما يكون clay → 0)

منحني بعد ال Footing ما بتأثر لشي بيصير في زيادة ال Bearing Capacity to the soil.

بس بتأثر طبعاً في كمية الحمل اللي بتحملها القوائم.

* For Sanel :-

$$q_{(Footing)} = q_{(plate)} \left(\frac{B_F}{B_P} \right)$$

B_F ← عرض الـ Footing

B_P ← عرض الـ plate

• عكنه من الفحص كمان إنه كتب

$$K_S = \frac{q}{\text{deflection}\left(1.3\text{mm} \pm \frac{}{1000}\right)} \quad KN/m^3$$

K_S ← (0.3) ← plate 30cm ← بس بنزل بوعاد اللي

(Modulase of subgrade Reaction)

↓

افترضنا العالم إنه الأرض بتشتغل تحت الفونتنج كأنها عبارة عن عدد لا متناهي من النوابض كل منها له ثابت متغير

$F = K\Delta$

↳ يستخدم لإيجاد الـ deflection مقداره 1.3mm

• عكنه أعمل منحنى من الجداول جاهزة



من هذه النتيجة بتكون لـ (Plate) ، وبستخدم المخططات لإيجاد قيمة لنحطها لـ footing.

⇐ كيف أعمل النتيجة $(K_S)_{0.3}$ لـ plate :

• Squre Footing ① sand: $K = K_{0.3}\left(\frac{B+0.3}{2B}\right)^2$

② clay. $K = K_{0.3}\left(\frac{0.3}{B}\right)$

• Rectangular Footing :- $K = K_{squre}\left(\frac{1+0.5\frac{B}{L}}{1.5}\right)$

* Example:-



• $K_{S\ 1.5x2} = ??$

لازم نعرف قيمة k عند عمق معين (q) وعند الرسمة بنحدد ط ا لاقيناه 1.3

$\Rightarrow K_{0.3} = 1000$ " معطى "

$\Rightarrow K_{1.5x1.5} = 1000 \left(\frac{1.5 + 0.3}{2 \times 1.5} \right)^2 = 360 \ kN/m^3$

$\Rightarrow K_{1.5x2} = 360 \left(\frac{1.5 + 0.5(\frac{1.5}{2})}{1.5} \right) = 330 \ kN/m^3$

• $K_{strip} = 360 \left(\frac{1.5}{1.5} \right)$ ⟸ Strip Footing في حال كان عندنا .

$\frac{B}{L} \simeq 0$

$1 \simeq \frac{B}{L}$ ⟸ Circular في حال كان .

⇒ sett. under a given intensity of load (q_o).

Footing إذا كان عندي plate بدي أحدد الـ sett بشرط يكون لنفس النوع.

• Clay:

$$Sett(Footing) = Sett.(plate) \ \frac{BF}{BP}$$

• Sand & Gravel:

$$Sett(Footing) = Sett.(plate) \left(\frac{2BF}{BF + BP} \right)^2$$

Example: Result of plate load In Sandy soil

size of plate 0.305x0.305m

$Q_o = 2500\ kN$ max sett = 25mm

determaine the size of

Squre footing??

note:-

$Q = A \times q_{all}$ ← q_{all}: footing, Q: footing



عكس بيغير نوعين لـ sett. ما بيعطي الـ

① بعمل اختبارين بالمعمل لإيجاد $q_{ult(F)}$ و $q_{ult(P)}$

② بستخدم $F.S$ لإيجاد q_{all}

③ $Q = q_{all} \times A$

→ Sol:

Q	BF (m)	$q_o = \frac{Q_o}{BF}$	S_{plate} (mm)	$SF = Sp\left(\frac{2BF}{BF+BP}\right)$	
2500	Assume 4	156.25	4	13.81	بعيد كتير عن sett الـ plate لـ لـ لـ تكون أصغر B
2500	3.2	24.4	6.8	22.67	قريبة من Sp

من الجدول

* ملاحظة: إذا كانت الـ soil Sandy clay — بتطلع Sp كما تكون sand، وبتطلع Sp كما تكون clay

$$Sp = (SF_{clay} \times \%clay) + (SF_{sand} \times \%sand)$$

* Howsel proposed: (cohesive soil) عشان نطلع أبعاد الـ footing

required: Find the dimension of footing that will carry Q_o with an allowable sett (S_{all}):-

① بعمل تجربة لـ B_1، B_2 (مثلاً 30، 70).

② بعمل التجربة مرتين لكل Plate وبرسم بيهم لكل Plate.



* Example: Sall(F) = 25mm

$Q_1 = A_1 m + P_1 n$ ← stress, ← shear resistance (KN/m)

$Q_2 = A_2 m + P_2 n$

* n, m → تعويض للتربة
ما تختلف بالعادة.



الهدف هي تشكل:
Bearing ①
Shar ②

* Example:- Assume a squre Footing



$2000 = B^2 m + 4Bn$

m, n → بنطلعوهن من التجربة

(B) بدنا نجرب بالعادة.

Area = B×1 ← KN/m ← الهدف بالمتر ← strip عشان ما نحسب

محيط = 2B + 2

* Example: Result of two plate as follow $Q_o = 715$ KN, Set(all) = 20mm

plate dim(m)	Total load Q(KN)	Sett (mm)
0.305	32.2	20
0.61	71.8	20

Find the dimension of the Squre Footing?

Sol: $32.2 = \frac{\pi}{4}(0.305)^2 m + \pi(0.305)n$

$71.8 = \frac{\pi}{4}(0.61)^2 m + \pi(0.61)n$

$n = 29.75$ KN/m
$m = 50.68$ KN/m²

For the Footing:-

$715 = B_F^2 (50.68) + 4B_F (29.75)$

Solve the Eq: $B_F = 2.8$ m